

VOOR JE BEGINT...

Voor het aanbrengen van het behang, dien je eerst de staat te controleren. Rol het behang een drietal meter uit op een droge en schone ondergrond en controleer op eventuele beschadigingen.

De juist voorbereiding van de ondergrond is uiterst belangrijk om een goed eindresultaat te bekomen.

De ondergrond dient droog en schoon te zijn, met een lage absorptie, alsook glad en vrij van stof- en/of andere restjes die in het behang kunnen trekken.

Verwijder oud behang en afbladderende verflagen, indien deze de muur geheel of gedeeltelijk bedekken. Deze kunnen namelijk loskomen en het doordringen van de lijm in de ondergrond bemoeilijken.

Alle beschadigingen, krassen en oneffenheden dienen opgevuld te worden en vervolgens geschuurd met een schuurpapier. Hierna dien je de ondergrond goed te reinigen met water en een ontvettingsmiddel. Wanneer de wanden te absorberend of te poreus zijn, dien je een grondlaag aan te brengen.

Vóór het aanbrengen van een grondlaag, test je best of het gebruikte middel intrekt in de wand en geen laag achterlaat. Als je niet zeker bent of de wand een grondlaag nodig heeft, breng je deze best preventief aan. Gestuukte of gepleisterde wanden dienen volledig droog te zijn vooraleer je het behang plakt.

Bij wanden die eerder geschilderd zijn met emulsieverf, dien je een dunne laag behanglijm aan te brengen en deze volledig te laten drogen. Hierdoor voorkom je dat de lijm te snel in de wand trekt.

Plak geen behang op een natte ondergrond! Wanneer de wanden niet helemaal droog zijn, riskeer je dat de hechting van de lijm loslaat.

Voor het aanbrengen van het behang, dien je eerst de staat te controleren.

BENODIGDHEDEN

Roller of kwast - Behanglijm - Zwart grafiet potlood - Rubber rol - Spons of doek - Waterpas - Liniaal - Stanley mes

KNIP DE STROKEN

Begin in de hoek die zich het dichtst bij het raam bevindt en werk van het licht weg. Op deze manier zullen de naden nadien minder opvallen. Teken met behulp van een waterpas een loodrechte potloodlijn op de muur. Daar komt de eerste strook tegenaan. Gebruik hiervoor een zwart grafietpotlood en ga nauwkeurig te werk, dit voorkomt problemen bij het plaatsen van de volgende stroken.

- Bepaal de lengte van de eerste strook: meet de afstand tussen het plafond en de plint plus 5 cm extra om eventueel verloop van de vloer of plafond op te vangen. Knip de eerste strook en leg deze op de grond.
- Om de lengte van de tweede strook te bepalen, rol je het behang vervolgens uit op de grond langs de eerste strook. Zoek aan de hand van een opvallend detail waar het patroon aansluit.
- Meet vanaf dat punt opnieuw de muurhoogte plus 5 cm extra af en knip de tweede strook. Je zal aan de bovenkant waarschijnlijk een flink stuk extra overhouden.
- Werk verder volgens deze methode totdat je voldoende stroken hebt om de hele wand te behangen.

PLAATS HET BEHANG

1. Gebruik een lijm voor vliesbehang, zoals "Perfax Roll-on" of "Perfax Roll-on Magic" en breng deze gelijkmatig aan op de wand. Smeer de lijm iets breder dan de breedte van de strook.
2. Breng de strook aan en strijk glad met een rubber rol. Werk hierbij in verticale richting.
3. Verwijder de lijm tussen twee aangebrachte stroken meteen met een schone, vochtige en zachte spons of doek. Wrijf in geen geval meerdere keren over dezelfde plek en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. De drogende lijm kan het oppervlak beschadigen.
4. Snijd tot slot het overtollige behang bij plafond en plint weg met behulp van een liniaal en scherp stanleymes.

Denk eraan dat elke print in beperkte mate bestand is tegen mechanische slijtage. WD DIFFUSION garandeert passende kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de omstandigheden en wijze waarop dit gebruikt wordt. WD DIFFUSION is niet aansprakelijk voor het werk van de ontwerper en uitvoerder.

AVANT DE COMMENCER...

Avant d'appliquer le papier peint, vous devez d'abord vérifier l'état. Étalez le papier peint de trois mètres sur une surface sèche et propre et vérifiez s'il y a des dommages.

Une bonne préparation de la surface est la plus importante d'obtenir un bon résultat final.

La surface doit être propre et sèche, à faible absorption et lisse et exempte de poussière et/ou d'autres résidus qui pourraient pénétrer dans le papier peint.

Enlevez les vieux papiers peints et les couches de peinture décollées si elle recouvre complètement ou partiellement le mur. Celles-ci peuvent se détacher facilement et rendent difficile à pénétration de la colle dans le substrat.

Tous les dommages, rayures et irrégularités doivent être remplis puis poncés avec du papier de verre. Après cela, le substrat doit être soigneusement nettoyé avec de l'eau et un agent dégraissant. Si les murs sont trop absorbants ou trop poreux, appliquez d'abord un apprêt.

Avant d'appliquer un apprêt, il est préférable de vérifier si l'agent utilisé se rétracte dans le mur et ne laisse aucune couche. Si vous n'êtes pas sûr que le mur a besoin d'un apprêt, il est préférable de l'utiliser par mesure de précaution. Les murs en stuc ou en plâtre doivent être complètement secs avant de coller le papier peint.

Pour les murs préalablement peints avec une peinture en émulsion, appliquez une fine couche de colle à papier peint et laissez-la sécher complètement. Cela empêche l'adhésif de pénétrer trop rapidement dans le mur.

Ne collez pas de papier peint sur une surface humide ! Si les murs ne sont pas complètement secs, vous risquez que l'adhérence de la colle se détache.

Avant d'appliquer le papier peint, il faut d'abord vérifier l'état.

NÉCESSITÉS

Rouleau ou brosse - Colle à papier peint - Crayon graphite noir - Rouleau en caoutchouc - Éponge ou chiffon - Niveau - Règle - Couteau utilitaire

COUPEZ LES BANDES

Commencez dans le coin le plus proche de la fenêtre et éloignez-vous de la lumière. De cette façon, les coutures seront moins visibles. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne au crayon perpendiculaire sur le mur. C'est là où se rencontre la première bande. Utilisez un crayon graphite noir pour cela et procédez avec précision, cela évitera des problèmes lors de la pose des bandes suivantes.

- Déterminez la longueur de la première bande : mesurez la distance entre le plafond et la plinthe plus 5 cm supplémentaires pour compenser toute modification du sol ou du plafond. Coupez la première bande et placez-la sur le sol.
- Pour déterminer la longueur de la deuxième bande, étalez le papier peint sur le sol de long de la première bande. Trouvez où le motif se connecte en vous basant d'un détail frappant.
- À partir de ce point, mesurez à niveau la hauteur du mur plus 5 cm supplémentaires et coupez la deuxième bande. Au-dessus, il y a une grande partie qu'il ne faut pas utiliser.
- Continuez dans cette méthode jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de bandes pour tapisser tout le mur.

APPLIQUEZ LE PAPIER PEINT

1. Appliquez de la colle pour le papier peint non-tissé, comme "Perfax Roll-on" ou "Perfax Roll-on Magic" et appliquez la uniformément sur le mur. Appliquez la colle un peu plus large que la largeur de la bande.
2. Appliquez la bande et lissez la avec un rouleau en caoutchouc. Travaillez dans le sens vertical.
3. Enlevez l'excès de la colle entre deux bandes posées avec une éponge ou un chiffon humide, doux et propre. Ne frottez jamais la même zone plusieurs fois et n'utilisez pas de nettoyants chimiques. L'adhésif séchant peut endommager la surface du papier peint.
4. Coupez l'excès au plafond et au contourant avec un règle et un couteau utilitaire.

N'oubliez pas que chaque impression résiste à l'usure mécanique dans une mesure limitée. WD DIFFUSION garantit la qualité appropriée du produit, mais n'affecte pas les circonstances et la manière dont il est utilisé. WD DIFFUSION n'est pas responsable du travail du concepteur et de l'exécuteur.

BEFORE YOU START...

Please check the condition of the wallpaper before use. Roll it out on a dry and clean surface for approximately three meters and check for damage.

A proper surface preparation is of utmost importance to achieve a good result. It must be clean and dry, with a low absorption, as well as smooth and free of dust and/or other residues that can penetrate the wallpaper.

Remove old wallpaper and/or flaking paint, if these (partially) cover the wall. These can cause peeling and prevent the adhesive from penetrating into the surface.

Fill and sand all cracks, scratches and imperfections with a emery paper. Clean the surface thoroughly with a degreaser and water.

Apply a primer if the wall is too absorbent or porous. Test if the product is absorbed and doesn't leave a layer before applying it. If you are not sure whether to use a primer, we advise to apply it preventively.

Stucced or plastered walls must be completely dry before applying wallpaper. For walls that already have been treated with emulsion, apply a thin layer of wallpaper paste and let it dry completely. This prevents the adhesive from being absorbed into the surface too quickly.

Do not apply wallpaper on damp surfaces! If the walls are not completely dry, the adhesive might loosen.

NECESSITIES

Roller or brush - Wallpaper paste - Black graphite pencil - Rubber roll - Sponge or cloth - Spirit level - Ruler - Utility knife

Please check the condition of the wallpaper before use.

CUT THE STRIPS

Start in the corner closest to the window and work away from the light. This way the seams will be less visible. Use a spirit level and graphite pencil to draw a perfectly vertical line on the wall. Line up the first strip of wallpaper with this line and use it as a guide for the succeeding strips.

- Determine the length of the first strip: measure the distance from skirting to ceiling and add an extra 5 cm for trimming.
- To determine the length of the second strip, roll out the wallpaper on the ground along the first strip and check where the pattern meets.
- Take this as the starting point to measure the wall height and add an extra 5 cm to cut the second strip. You will probably have plenty of excess at the top of the roll.
- Repeat the steps above until you have enough strips to cover the entire wall.

APPLY THE WALLPAPER

1. Use an adhesive for non-woven wallpaper, such as "Perfax Roll-on" or "Perfax Roll-on Magic", and apply it evenly on the wall, slightly larger than the strip.
2. Apply the first strip and flatten out by moving a rubber roller up and down the wallpaper.
3. Immediately remove excess adhesive between the two applied strips with a damp, soft and clean sponge or cloth. Under no circumstances rub the same spot twice and do not use any chemical cleaners. Dried paste might damage the wallpaper.
4. Finally trim the wallpaper at the ceiling and skirting using a ruler and utility knife.

Please note that our prints are only partly resistant to mechanical wear and tear. WD DIFFUSION guarantees product quality, but doesn't control the circumstances and way its products are used. WD DIFFUSION cannot be held accountable for the work of the designer and executor.

